

Aufbaubeschreibung für unsere Hochbeete

1. Die Längsseite des Hochbeetes soll wenn möglich Nord-Süd verlaufen.
2. Boden waagrecht auseben.
3. Unterlagssteine 20x20cm für Aluecken im Lot einrichten.
4. Aluecken aufstellen
5. 1-2 Profile mit gerundeterKante oben je Seite einschieben und Diagonale kontrollieren.
6. Jede Seite mit Holzprofilen auffüllen.
7. Bei Längen ab 1500mm Alurundprofil bis auf 25mm Übersstand einschlagen.
8. Oberstes Holz-Profil ist bei Verbindung ausgeklinkt und wird als letztes aufgesetzt.
9. Abdeckkappen auf Aluprofil aufsetzen und einschlagen.
10. Vor der Befüllung feinmaschiges Gitter 13x13mm am Boden einlegen und seitlich 10cm hochziehen und mit Klammern oder Nägeln befestigen damit von unten kein Ungeziefer eindringen kann.